

Подключение по RTSP

Если в камере отключена авторизация

rtsp://192.168.0.123:554/mpeg4

rtsp://192.168.0.123:554/mpeg4cif

если с авторизацией то

rtsp://admin:123456@192.168.0.123:554/mpeg4

rtsp://admin:123456@192.168.0.123:554/mpeg4cif